

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

model	Kod handlowy	kod handlowy	Od S/N	Do S/N
A2080.2UK	F016283	37162830000		
A2080/1		DUM0210109		
A2080/1.1		DUM0210110		
A2080UK	F007581	37075810000		
ADW20(EU)	F014719	37147190000		
AF200	F018442	37184420000		
		37184420100		
AF300	F018443	37184430000		
		37184430100		
AF300SS	F018444	37184440000		
		37184440100		
AFA370X	F033827	37338270000		
AFA400	F028161	37281610000		
AFA400XUK	F028162	37281620000		
AS100	F022213	37222130000		
AS150	F028150	37281500000		
AS150X	F028151	37281510000		
BCI45	F028839	37288390000		
BCI450	F030386	37303860000		
BCI450.C	F040221	64402210000		
BFI62	F028837	37288370000		
BFI620	F030708	37307080100		
		37307080200		
		37307080300		
BFI68	F028838	37288380000		
BFI680	F030715	37307150000		51114...
		37307150100		51114...
		37307150200		51114...
		37307150300		51114...
		37307150400		51114...
BFQ700T	F034753	37347530100		51114...
BFV62B	F028841	37288410000		
BFV62K	F028840	37288400000		
BFV62W	F028843	37288430000		
BFV62X	F028844	37288440000		
BFV68X	F028845	37288450000		
BR812	F013517	37135170000		
CISLI420	F034144	37341440000		
CISLI420.C	F040646	64406460000		
CISLI420.C/HA	F049005	64490050000		
CISLI460A.C/HA	F049006	64490060000		
CISLI470ACHA	F052224	64522240000		
CISLI480A	F034143	37341430000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>CISLI480A.C</b>	F040647	64406470000		
<b>CISLI480A.C/HA</b>	F049007	64490070000		
<b>CISLI700DUO</b>	F034142	37341420100		51114...
		37341420200		51114...
<b>D4000</b>	F008060	37080600000		
<b>D4000/S1</b>	F011777	37117770000		
<b>D4000115/60S</b>	F011780	37117800000		
<b>D4000BG/1-BG</b>	F006518	37065180100		
<b>D4000WE</b>	F006519	37065190000		
<b>D4000WE/S1</b>	F014315	37143150000		
<b>D4000WG</b>	F011689	37116890000		
<b>D4000WG/1-WG</b>	F006272	37062720000		
		37062720100		
		37062720200		
<b>D4000WH</b>	F008390	37083900000		
<b>D4000WI</b>	F006276	37062760100		
		55062760000		
<b>D4000WN</b>	F007264	37072640000		
<b>D4000WS</b>	F008387	37083870000		
<b>D4000WS/S1</b>	F011779	37117790000		
<b>D4000WS1115</b>	F014223	37142230000		
<b>D4000WS115V</b>	F008389	37083890000		
<b>D4000WU/S1</b>	F011781	37117810000		
<b>D4000WZ</b>	F007141	37071410000		
<b>D4020WN</b>	F006516	37065160000		
<b>D41EU</b>	F027207	37272070000		
<b>D41FR</b>	F027225	37272250000		
<b>D41GE</b>	F027212	37272120000		
<b>D41IT</b>	F027194	37271940000		
<b>D41SP</b>	F027210	37272100000		
<b>D41UK</b>	F027195	37271950000		
<b>D4200WG/1-WG</b>	F006274	37062740100		
<b>D4200WI</b>	F006278	37062780000		
		55062780000		
<b>D42EU</b>	F027208	37272080000		
<b>D42FR</b>	F027224	37272240000		
<b>D42GE</b>	F027213	37272130000		
<b>D42IT</b>	F027193	37271930000		
<b>D42SEU</b>	F027222	37272220000		
<b>D42SP</b>	F027211	37272110000		
		37272110100		
<b>D42SSP</b>	F027223	37272230000		
		37272230100		
<b>D4300NI</b>	F007198	37071980000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>D4300WE</b>	F006520	37065200100		
		37065200200		
<b>D4300WI</b>	F006282	37062820000		
<b>D4300WU</b>	F008061	37080610000		
<b>D4500WE</b>	F007199	37071990000		
<b>D4500WI</b>	F006284	37062840000		
<b>D4500WN</b>	F006517	37065170000		
<b>D6050</b>	F018334	37183340000		
		37183340100		
		37183340200		
<b>D6050/1</b>	F018334	37183340000		
		37183340100		
		37183340200		
<b>D60TK</b>	F024953	37249530000		
<b>D61AG</b>	F024956	37249560000		
<b>D61DE</b>	F024949	37249490000		
<b>D61DUK</b>	F025804	37258040000		
<b>D61EU</b>	F023485	37234850100		
		37234850200		
		37234850300		
<b>D61EX</b>	F027916	37279160000		
<b>D61EX115-60</b>	F023511	37235110100		
<b>D61EX50-60</b>	F023510	37235100100		
		37235100200		
		37235100300		
<b>D61PSP</b>	F024178	37241780000		
<b>D61SP</b>	F023453	37234530100		
<b>D61SUK</b>	F023521	37235210100		
<b>D61UK</b>	F023454	37234540100		
		37234540200		
<b>D61Z</b>	F023509	37235090100		
<b>D62A</b>	F027931	37279310000		
<b>D62EU</b>	F024920	37249200000		
<b>D62IT</b>	F023457	37234570100		
<b>D62SIEU</b>	F024924	37249240000		
<b>D62SIIT</b>	F023524	37235240100		
<b>D62SK</b>	F025117	37251170000		
<b>D62TK</b>	F024954	37249540000		
<b>D63EU</b>	F023456	37234560100		
		37234560200		
<b>D63FR</b>	F023458	37234580100		
		37234580200		
		37234580300		
<b>D63IT</b>	F023460	37234600100		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>D63SUK</b>	F025133	37251330000		
		37251330100		
<b>D63UK</b>	F023463	37234630100		
		37234630200		
<b>D642SIT</b>	F025805	37258050000		
<b>D643GIT</b>	F026272	37262720000		
<b>D64EU</b>	F023462	37234620100		
<b>D64FR</b>	F023464	37234640100		
<b>D64IT</b>	F023465	37234650100		
		37234650200		
<b>D64SK</b>	F025120	37251200000		
<b>D64UK</b>	F023486	37234860100		
		37234860200		
<b>D65FR</b>	F027727	37277270000		
		37277270100		
<b>D66SUK</b>	F027220	37272200000		
<b>D70IT</b>	F027948	37279480000		
<b>DA3</b>	F030219	37302190000		
<b>DA62DE</b>	F024950	37249500000		
<b>DA62SIDE</b>	F024951	37249510000		
<b>DA62SP</b>	F023455	37234550100		
<b>DA635PSP</b>	F025820	37258200000		
<b>DA635SP</b>	F025821	37258210000		
<b>DA635SSP</b>	F025822	37258220000		
<b>DA63PSP</b>	F024179	37241790000		
<b>DA63SP</b>	F023459	37234590100		
<b>DA63SSP</b>	F024180	37241800000		
<b>DA6421SP</b>	F025888	37258880000		
<b>DA645SP</b>	F025823	37258230000		
<b>DA64SP</b>	F024134	37241340100		
		37241340200		
<b>DA72DE</b>	F024952	37249520000		
<b>DA72DE/B</b>	F024952	37249520100		
<b>DB1IT</b>	F027941	37279410000		
<b>DC27P</b>	F028690	37286900000		
<b>DC28N</b>	F028699	37286990000		
<b>DC28P</b>	F028698	37286980000		
<b>DC28S</b>	F028700	37287000000		
<b>DE43EU</b>	F027209	37272090000		
<b>DE43UK</b>	F027196	37271960000		
		37271960100		
<b>DE72FR</b>	F027218	37272180000		
<b>DE72UK</b>	F024454	37244540000		
<b>DE73UK</b>	F024455	37244550000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		37244550100		
<b>DE74EU</b>	F024432	37244320000		
<b>DE74IT</b>	F024937	37249370100		
<b>DE74SIEU</b>	F024934	37249340000		
<b>DE74SIIT</b>	F024433	37244330100		
<b>DE75NL</b>	F026066	37260660100		
<b>DE75SNL</b>	F027709	37277090000		
<b>DG5000WG</b>	F015444	37154440000		
<b>DG5000WI</b>	F015497	37154970000		
<b>DG5000WZ</b>	F015498	37154980000		
<b>DG5100</b>	F013651	37136510000		
<b>DG5100BG</b>	F007868	37078680000		
<b>DG5100SK</b>	F013565	37135650000		
		37135650100		
<b>DG5100WEU</b>	F012260	37122600000		
<b>DG5100WF</b>	F011673	37116730000		
<b>DG5100WG</b>	F007867	37078670000		
<b>DG5100WI</b>	F008027	37080270000		
<b>DG5100WS</b>	F013563	37135630000		
<b>DG5100WS1115</b>	F014224	37142240000		
<b>DG5100WZ</b>	F013562	37135620000		
<b>DG5110WF</b>	F011674	37116740000		
<b>DG5110WSK</b>	F013566	37135660000		
		37135660100		
<b>DG5300</b>	F015166	37151660000		
<b>DG5300BE</b>	F013712	37137120000		
<b>DG5300WE</b>	F013650	37136500000		
<b>DG5300WG</b>	F007869	37078690000		
<b>DG5300WI</b>	F008028	37080280000		
<b>DG5310</b>	F008030	37080300000		
		37080300100		
<b>DG5310WF</b>	F011688	37116880000		
<b>DG5310WI</b>	F008029	37080290000		
	F013845	37138450000		
<b>DG5400</b>	F008031	37080310000		
	F013713	37137130000		
<b>DG5400SK</b>	F013567	37135670000		
		37135670100		
<b>DG5400WE</b>	F013648	37136480000		
<b>DG5400WG</b>	F007866	37078660000		
<b>DG5400WG.1</b>	F016773	37167730000		
<b>DG5410</b>	F013649	37136490000		
<b>DG6050W</b>	F016902	37169020000		
		37169020100		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		37169020200		
<b>DG6050W/1</b>	F016902	37169020000		
		37169020100		
		37169020200		
<b>DG6100AG/1</b>	F018673	37186730000		
		37186730100		
		37186730200		
<b>DG6100W</b>	F017083	37170830000		
		37170830100		
		37170830200		
<b>DG6100W/1</b>	F017083	37170830000		
		37170830100		
		37170830200		
<b>DG6100WE</b>	F016903	37169030000		
		37169030100		
		37169030200		
<b>DG6100WE/1</b>	F016903	37169030000		
		37169030100		
		37169030200		
<b>DG6100WG</b>	F016904	37169040000		
		37169040100		
		37169040200		
		37169040300		
<b>DG6100WG/1</b>	F016904	37169040000		
		37169040100		
		37169040200		
		37169040300		
<b>DG6100WS(50-60)</b>	F018439	37184390000		
		37184390100		
		37184390200		
<b>DG6100WSK</b>	F018431	37184310000		
		37184310100		
<b>DG6100WSK/1</b>	F018431	37184310000		
		37184310100		
<b>DG6100WZ</b>	F018438	37184380000		
		37184380100		
		37184380200		
<b>DG6109S</b>	F022299	37222990000		
<b>DG6200SI</b>	F022365	37223650000		
<b>DG6200WE</b>	F016905	37169050000		
		37169050100		
		37169050200		
<b>DG6200WE/1</b>	F016905	37169050000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		37169050100		
		37169050200		
<b>DG6200WI</b>	F016907	37169070000		
		37169070100		
<b>DG6210WSK/1</b>	F018432	37184320000		
		37184320100		
		37184320200		
<b>DG625</b>	F017845	37178450000		
		37178450100		
		37178450200		
<b>DG625/1</b>	F017845	37178450000		
		37178450100		
		37178450200		
<b>DG6300SE</b>	F023559	37235590000		
<b>DG6300W</b>	F016906	37169060000		
		37169060100		
<b>DG6300WE</b>	F016909	37169090000		
		37169090100		
<b>DG6300WF</b>	F016908	37169080000		
		37169080100		
		37169080200		
<b>DG6300WF.1</b>	F023774	37237740000		
<b>DG6300WG</b>	F016914	37169140000		
		37169140100		
		37169140200		
<b>DG6300WS-115</b>	F018440	37184400000		
		37184400100		
<b>DG6310</b>	F016911	37169110000		
		37169110100		
	F016912	37169120000		
		37169120100		
<b>DG6310W</b>	F016910	37169100000		
		37169100100		
<b>DG635G</b>	F023934	37239340000		
<b>DG640</b>	F017846	37178460000		
		37178460100		
<b>DG6400W</b>	F016913	37169130000		
		37169130100		
<b>DG6400WF</b>	F016915	37169150000		
		37169150100		
<b>DG6400WF.1</b>	F023775	37237750000		
<b>DG6400WTK</b>	F018428	37184280000		
<b>DG6402WF</b>	F022766	37227660000		
<b>DG6450</b>	F016916	37169160000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		37169160100		
	F016917	37169170000		
		37169170100		
	F016918	37169180000		
		37169180100		
<b>DG6450SI</b>	F022300	37223000000		
<b>DG6450WG</b>	F017823	37178230000		
		37178230100		
<b>DG6450WSK</b>	F018433	37184330000		
		37184330100		
<b>DG6EU</b>	F023452	37234520100		
		37234520200		
<b>DGA6305W</b>	F023558	37235580000		
<b>DGA6310W</b>	F022546	37225460000		
<b>DGA6450W</b>	F022547	37225470000		
<b>DHA65SP</b>	F025889	37258890000		
<b>DHA66SP</b>	F025890	37258900000		
<b>DI420.C</b>	F058022	64580220000		
<b>DI450A</b>	F030381	37303810000		
<b>DI450A.C</b>	F040241	64402410000		
<b>DI450UK</b>	F030382	37303820000		
		37303820900		
<b>DI45A</b>	F018483	37184830000		
<b>DI45A/B</b>	F018483	37184830200		
<b>DI460.C</b>	F058023	64580230000		
<b>DI6</b>	F029930	37299300000		60322...
		37299300100		60322...
		37299300900		60322...
		37299301000		60322...
<b>DI6000</b>	F027710	37277100000		
<b>DI61</b>	F018449	37184490000		
		37184490100		
<b>DI61A</b>	F018450	37184500000		
		37184500100		
<b>DI61UK</b>	F018451	37184510000		
		37184510100		
<b>DI62</b>	F024757	37247570000		
<b>DI62/B</b>	F024757	37247570100		
<b>DI620</b>	F029931	37299310000		60319...
		37299310100		60319...
		37299310900		60319...
<b>DI620A</b>	F029932	37299320000		
		37299320100		
		37299320900		



<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>DI620UK</b>	F030351	37303510000		
		37303510100		
		37303510900		
		37303511000		
		37303511100		
<b>DI623A</b>	F042061	37420610000		
		37420610100		
<b>DI62A</b>	F024758	37247580000		
<b>DI62A/B</b>	F024758	37247580100		
<b>DI62UK</b>	F024995	37249950000		
		37249950100		
<b>DI62UK/B</b>	F024995	37249950200		
<b>DI630A</b>	F030369	37303690000		
		37303690100		
		37303690900		
		37303691000		
<b>DI63A</b>	F025537	37255370000		
<b>DI63A/B</b>	F025537	37255370100		
<b>DI63Z</b>	F028464	37284640000		
<b>DI65UK</b>	F026375	37263750000		
<b>DI67SUK</b>	F027984	37279840000		
<b>DI67UK</b>	F027215	37272150000		
		37272150100		
<b>DI70FR</b>	F028502	37285020000		
<b>DI71IT</b>	F027190	37271900100		
<b>DI71SIIT</b>	F027949	37279490000		
<b>DI72ANIT</b>	F024172	37241720000		
<b>DI72EU</b>	F024944	37249440000		
		37249440100		
<b>DI72EU/B</b>	F024944	37249440000		
		37249440100		
<b>DI72IT</b>	F024170	37241700000		
		37241700100		
<b>DI72IT/B</b>	F024170	37241700000		
		37241700100		
<b>DI72SIEU</b>	F024945	37249450000		
<b>DI72SIEU/B</b>	F024945	37249450100		
<b>DI72SIIT</b>	F024171	37241710000		
<b>DI72SIIT/B</b>	F024171	37241710100		
<b>DI72SITK</b>	F024955	37249550000		
<b>DI72SITK/B</b>	F024955	37249550100		
<b>DI72SK</b>	F025125	37251250000		
<b>DI72SK/B</b>	F025125	37251250100		
<b>DI72SSK</b>	F025126	37251260000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>DI72SSK/B</b>	F025126	37251260100		
<b>DI72TK</b>	F023500	37235000100		
		37235000200		
<b>DI73IT</b>	F027191	37271910100		
<b>DI74EL</b>	F027932	37279320000		
<b>DI74FR</b>	F027217	37272170000		
<b>DI74SFR</b>	F025138	37251380000		
<b>DI75FR</b>	F028503	37285030000		
<b>DI78FR</b>	F029969	37299690000		
<b>DP5100</b>	F014146	37141460000		
<b>DP5110</b>	F014147	37141470000		
<b>DV61</b>	F017022	37170220000		
		37170220100		
		37170220200		
	F017023	37170230000		
		37170230100		
		37170230200		
	F017024	37170240000		
		37170240100		
		37170240200		
	F017025	37170250000		
		37170250100		
		37170250200		
<b>DV61/1</b>	F017022	37170220000		
		37170220100		
		37170220200		
	F017023	37170230000		
		37170230100		
		37170230200		
	F017024	37170240000		
		37170240100		
		37170240200		
	F017025	37170250000		
		37170250100		
		37170250200		
<b>DV61BRUK</b>	F018446	37184460000		
		37184460100		
		37184460200		
<b>DV61BRUK/1</b>	F018446	37184460000		
		37184460100		
		37184460200		
<b>DV61IXUK</b>	F018447	37184470000		
		37184470200		
<b>DV61IXUK/1</b>	F018447	37184470100		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>DV61WHUK</b>	F018445	37184450000		
		37184450100		
		37184450200		
<b>DV61WHUK/1</b>	F018445	37184450000		
		37184450100		
		37184450200		
<b>DV62BK</b>	F024391	37243910000		
<b>DV62BKUK</b>	F024993	37249930000		
		37249930100		
<b>DV62BR</b>	F024393	37243930000		
<b>DV62IX</b>	F024394	37243940000		
<b>DV62KIXUK</b>	F024994	37249940100		
		37249940200		
<b>DV62WH</b>	F024392	37243920000		
<b>DV62WHUK</b>	F024992	37249920000		
		37249920100		
<b>DV64ABK</b>	F024396	37243960000		
<b>DV64AIX</b>	F024395	37243950000		
<b>DV64AKIX</b>	F025114	37251140000		
<b>DV64AWH</b>	F024397	37243970000		
<b>DV66</b>	F017030	37170300000		
		37170300100		
		37170300200		
	F017032	37170320000		
		37170320100		
		37170320200		
	F017033	37170330000		
		37170330100		
		37170330200		
<b>DV66/1</b>	F017030	37170300000		
		37170300100		
		37170300200		
	F017032	37170320000		
		37170320100		
		37170320200		
	F017033	37170330000		
		37170330100		
		37170330200		
<b>DW60S</b>	F012942	37129420000		
<b>DW60S/1</b>	F014673	37146730000		
<b>DW60SA/1</b>	F014674	37146740000		
<b>DW867X(LI)</b>	F015499	37154990000		
<b>DW897X(LI)</b>	F015500	37155000000		
<b>DW9S</b>	F012849	37128490000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

	F012850	37128500000		
	F012851	37128510000		
<b>DW9S(IX)</b>	F012852	37128520000		
<b>DW9SA</b>	F012853	37128530000		
	F012854	37128540000		
	F012855	37128550000		
<b>DW9SA(IX)</b>	F012856	37128560000		
<b>DW9SI</b>	F016756	37167560000		
	F016757	37167570000		
	F016758	37167580000		
<b>DW9SI(IX)</b>	F016759	37167590000		
<b>DW9SUK</b>	F014278	37142780000		
	F014279	37142790000		
<b>DWE16002</b>	F012162	37121620000		
<b>DWE16003</b>	F012163	37121630000		
<b>DWN17X</b>	F006990	37069900000		
<b>DWN17X(NZ)</b>	F015501	37155010000		
<b>DWN21</b>	F018457	37184570000		
		37184570200		
<b>DWN21/1</b>	F018457	37184570100		
<b>DWN28B</b>	F006992	37069920000		
<b>DWN28BX</b>	F017551	37175510000		
<b>DWN28N</b>		DUM0240001		
<b>DWN28S/S(NZ)</b>	F015503	37155030000		
<b>DWN28S/S.1</b>	F017888	37178880000		
<b>DWN28X</b>	F006991	37069910000		
		37069910100		
<b>DWN28X(NZ)</b>	F015502	37155020000		
<b>DWN31</b>	F018458	37184580000		
		37184580100		
<b>DWN31BX</b>	F022012	37220120000		
<b>DWN38L</b>	F014072	37140720000		
<b>DWN38LX</b>	F006993	37069930000		
<b>DWN41</b>	F018459	37184590000		
		37184590100		
		37184590200		
<b>DWN41BK</b>	F018582	37185820000		
		37185820100		
<b>DWN41BX(BK)</b>	F022261	37222610000		
<b>DWN49X</b>	F016392	37163920000		
		37163920100		
<b>DWN51</b>	F018583	37185830000		
		37185830100		
<b>DWN51BX</b>	F022262	37222620000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>GS1260</b>	F015942	37159420000		
	F015943	37159430000		
<b>GSA302/1CN</b>	F018275	37182750000		
		37182750100		
		37182750200		
		37182750300		
		37182750400		
<b>GSA302/1SW</b>	F018277	37182770000		
		37182770100		
		37182770200		
		37182770300		
		37182770400		
<b>GSA302B</b>	F018527	37185270000		
		37185270100		
		37185270200		
<b>GSA302B/1</b>	F018527	37185270000		
		37185270100		
		37185270200		
<b>GSA302CN</b>	F018275	37182750000		
		37182750100		
		37182750200		
		37182750300		
		37182750400		
<b>GSA302CNNEW</b>	F024973	37249730000		
<b>GSA302SW</b>	F018277	37182770000		
		37182770100		
		37182770200		
		37182770300		
		37182770400		
<b>GSA302SWNEW</b>	F024972	37249720000		
<b>GSA302W</b>	F018280	37182800000		
		37182800100		
		37182800200		
		37182800300		
<b>GSA302W/1</b>	F018280	37182800000		
		37182800100		
		37182800200		
		37182800300		
<b>GSA302WNEW</b>	F024974	37249740000		
<b>GSA602/1CN</b>	F018283	37182830000		
		37182830100		
		37182830200		
		37182830300		
		37182830400		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>GSA602B</b>	F018528	37185280000		
		37185280100		
		37185280200		
<b>GSA602B/1</b>	F018528	37185280000		
		37185280100		
		37185280200		
<b>GSA602CN</b>	F018283	37182830000		
		37182830100		
		37182830200		
		37182830300		
		37182830400		
<b>GSA602CNNEW</b>	F024976	37249760000		
<b>GSA602SW</b>	F018286	37182860000		
		37182860100		
		37182860200		
		37182860300		
		37182860400		
<b>GSA602SW/1</b>	F018286	37182860000		
		37182860100		
		37182860200		
		37182860300		
		37182860400		
<b>GSA602SWNEW</b>	F024977	37249770000		
<b>GSA602W</b>	F018288	37182880000		
		37182880100		
		37182880200		
		37182880300		
<b>GSA602W/1</b>	F018288	37182880000		
		37182880100		
		37182880200		
		37182880300		
<b>GSA602WNEW</b>	F024975	37249750000		
<b>IDI60</b>	F028848	37288480000		
<b>IDV60B</b>	F028849	37288490000		
<b>IDV60W</b>	F028850	37288500000		
<b>INDWS60</b>	F007195	37071950000		
<b>INDWS60A</b>	F011526	37115260000		
<b>INDWS60A/1</b>		DUM0210111		
<b>K-LS61S.2</b>	F016272	37162720000		
	F016273	37162730000		
	F016274	37162740000		
<b>K-LS61S.2IX</b>	F016450	37164500000		
<b>K-LS61S.2UK</b>	F016279	37162790000		
	F016280	37162800000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>K-LS63ES</b>	F016605	37166050000		
	F016606	37166060000		
	F016607	37166070000		
<b>K-LS63ESF.2</b>	F016275	37162750000		
	F016276	37162760000		
<b>KDW39X(NZ)</b>	F017130	37171300000		
<b>KLS61S</b>	F005849	37058490100		
		55058490000		
	F005983	37059830100		
		55059830000		
	F005984	37059840100		
		55059840000		
<b>KLS61S(IX)</b>	F005985	37059850100		
		55059850000		
<b>KLS61S-BRA</b>	F006660	37066600000		
	F006661	37066610000		
<b>KLS61S.2IXUK</b>	F016281	37162810000		
<b>KLS61SA</b>	F006548	37065480200		
		55065480000		
	F006549	37065490200		
		55065490000		
	F006550	37065500200		
		37065501000		
		55065500000		
	F006551	37065510200		
		55065510000		
<b>KLS61SA.1</b>	F013443	37134430000		
	F013445	37134450000		
	F013446	37134460000		
<b>KLS61SA.1IX</b>	F013444	37134440000		
<b>KLS61SUK</b>	F006653	37066530000		
	F006654	37066540000		
<b>KLS63ES</b>	F005990	37059900000		
		55059900000		
<b>KLS63ESF</b>	F005850	37058500000		
		55058500000		
	F005851	37058510000		
		55058510000		
	F005986	37059860000		
		55059860000		
<b>KLS63ESUK</b>	F006655	37066550000		
	F006656	37066560000		
<b>KLS63IX115-6</b>	F017593	37175930000		
<b>KLS64ESA</b>	F005852	37058520100		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		55058520000		
	F005987	37059870100		
		55059870000		
	F005988	37059880100		
		55059880000		
<b>KLS64ESA(IX)</b>	F005989	37059890100		
		55059890000		
<b>KLS64ESA.2IX</b>	F016277	37162770000		
<b>KLS64ESACH</b>	F013174	37131740000		
	F013175	37131750000		
<b>L52IT</b>	F023444	37234440200		
<b>L62IT</b>	F023444	37234440100		
<b>L62WE</b>	F023449	37234490100		
		37234490200		
<b>L62WE/B</b>	F023449	37234490100		
		37234490200		
<b>L62XE</b>	F024558	37245580000		
		37245580100		
<b>L62XE/B</b>	F024558	37245580000		
		37245580100		
<b>L73NDUO</b>	F024559	37245590000		
<b>L73WDUO</b>	F023450	37234500100		
<b>L73WDUOAG</b>	F028120	37281200000		
<b>L73XDUO</b>	F024560	37245600000		
<b>LI42</b>	F027244	37272440000		
<b>LI420</b>	F030392	37303920000		
<b>LI420.C</b>	F040217	64402170000		
<b>LI420.C/HA</b>	F049009	64490090000		
<b>LI425.C/HA</b>	F060357	64603570000		
<b>LI45UK</b>	F027247	37272470000		
<b>LI46</b>	F027245	37272450000		
<b>LI460</b>	F030370	37303700100		
<b>LI460.C</b>	F040218	64402180000		
<b>LI460.C/HA</b>	F049012	64490120000		
<b>LI470A.C</b>	F048694	64486940000		
<b>LI470A.C/HA</b>	F060688	64606880000		
<b>LI480A</b>	F030371	37303710000		
<b>LI480A.C</b>	F040639	64406390000		
<b>LI480A.C/HA</b>	F049013	64490130000		
<b>LI485A.C/HA</b>	F060358	64603580000		
<b>LI48A</b>	F027246	37272460000		
<b>LI62</b>	F026349	37263490000		
<b>LI620</b>	F029511	37295110000		60315...
		37295110100		60315...

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi



<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>LI62UK</b>	F027248	37272480000		
<b>LI640A</b>	F029512	37295120000		60430...
		37295120100		60430...
		37295120200		60430...
<b>LI641A</b>	F033942	37339420000		60430...
<b>LI64A</b>	F026539	37265390100		
		37265390200		
<b>LI66</b>	F026861	37268610100		
		37268610200		
<b>LI660A</b>	F030304	37303040000		
		37303040100		
		37303040200		
		37303040300		
<b>LI661A</b>	F033944	37339440000		
		37339440100		
		37339440200		
		37339440300		
<b>LI670DUO</b>	F029513	37295130000		
		37295130100		
<b>LI671A</b>	F033943	37339430000		
		37339430100		
<b>LI67DUO</b>	F026551	37265510100		
		37265510200		
<b>LI67DUONL</b>	F027522	37275220000		
		37275220100		
<b>LI680DUO</b>	F029514	37295140000		51114...
		37295140100		51114...
		37295140200		51114...
<b>LI680PLUS</b>	F037869	37378690000		51114...
<b>LI68DUO</b>	F026590	37265900100		
		37265900200		
<b>LI68DUO AUS</b>	F028477	37284770000		
<b>LI68DUO UK</b>	F027249	37272490100		
<b>LI700DUO</b>	F029515	37295150000		51114...
		37295150100		51114...
		37295150200		51114...
<b>LI700PLUS</b>	F037872	37378720000		51117...
<b>LIQ68DUO JADE</b>	F028466	37284660000		
		37284660100		
<b>LIQ700DUO JADE</b>	F029952	37299520000		
		37299520100		
<b>LIQ700DUO TI</b>	F033970	37339700000		51114...
		37339700100		51114...
		37339700200		51114...

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>LIQ700TIPLUS</b>	F037873	37378730000		51114...
<b>LS2005TK</b>	F018381	37183810000		
		37183810100		
		37183810200		
<b>LS2005TK/1</b>	F018381	37183810000		
		37183810100		
		37183810200		
<b>LS2010</b>	F016719	37167190000		
		37167190100		
		37167190200		
<b>LS2010/1</b>	F016719	37167190000		
		37167190100		
		37167190200		
<b>LS2010AG</b>	F018671	37186710000		
		37186710100		
<b>LS2010E</b>	F016879	37168790000		
		37168790100		
		37168790200		
<b>LS2010E/1</b>	F016879	37168790000		
		37168790100		
		37168790200		
<b>LS2020A</b>	F016812	37168120000		
		37168120100		
		37168120200		
<b>LS2020A/1</b>	F016812	37168120000		
		37168120100		
		37168120200		
<b>LS2020AAUS/1</b>	F018672	37186720000		
		37186720100		
		37186720200		
		37186720300		
<b>LS2020AI</b>	F016882	37168820000		
		37168820100		
		37168820200		
		37168820300		
<b>LS2020AIIX</b>	F017002	37170020000		
		37170020100		
		37170020200		
<b>LS2020AIIX/1</b>	F017002	37170020000		
		37170020100		
		37170020200		
<b>LS2020AIXAUS</b>	F021834	37218340000		
		37218340100		
<b>LS2020F/1</b>	F016881	37168810000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		37168810100		
		37168810200		
<b>LS2020STSK</b>	F022082	37220820000		
		37220820100		
		37220820200		
<b>LS2020TK</b>	F018382	37183820000		
		37183820100		
		37183820200		
<b>LS2020TK/1</b>	F018382	37183820000		
		37183820100		
		37183820200		
<b>LS2020UK</b>	F016880	37168800000		
		37168800100		
		37168800200		
<b>LS2020UK/1</b>	F016880	37168800000		
		37168800100		
		37168800200		
<b>LS2020WH</b>	F016811	37168110000		
		37168110100		
		37168110200		
<b>LS2020WH/1</b>	F016811	37168110000		
		37168110100		
		37168110200		
<b>LS2022</b>	F022706	37227060000		
<b>LS2022F.1</b>	F023769	37237690000		
<b>LS2030</b>	F016813	37168130000		
		37168130100		
<b>LS2030(50-60)</b>	F018435	37184350000		
		37184350100		
<b>LS2030-115V</b>	F018434	37184340000		
		37184340100		
<b>LS2030F</b>	F016883	37168830000		
		37168830100		
<b>LS2030F.1</b>	F023770	37237700000		
<b>LS2040A</b>	F016885	37168850000		
		37168850100		
<b>LS2040IXUK</b>	F018674	37186740100		
		37186740200		
<b>LS2040UK</b>	F016884	37168840000		
		37168840100		
		37168840200		
<b>LS2050</b>	F016887	37168870000		
		37168870100		
		37168870200		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>LS2050AAUS</b>	F018436	37184360000		
		37184360100		
<b>LS2050AIXAUS</b>	F018437	37184370000		
		37184370100		
<b>LS2050SF</b>	F016888	37168880000		
		37168880100		
<b>LS2050ST</b>	F016886	37168860000		
		37168860100		
<b>LS2050STSK</b>	F018430	37184300000		
		37184300100		
<b>LS2050TK</b>	F018383	37183830000		
		37183830100		
<b>LS2052</b>	F022589	37225890000		
<b>LS2052.1</b>	F023771	37237710000		
<b>LS2056XST</b>	F018394	37183940000		
		37183940100		
		37183940200		
		37183940300		
<b>LS2058ST</b>	F018395	37183950000		
		37183950100		
<b>LS2060</b>	F016890	37168900000		
		37168900100		
		37168900200		
	F017003	37170030000		
		37170030100		
		37170030200		
		37170030300		
<b>LS2060ST</b>	F016889	37168890000		
		37168890100		
	F017825	37178250000		
		37178250100		
	F017828	37178280000		
		37178280100		
		37178280200		
		37178280300		
	F018087	37180870000		
		37180870100		
	F018088	37180880000		
		37180880100		
	F018089	37180890100		
<b>LS2060STKT</b>	F018089	37180890000		
<b>LS2070EST</b>	F016892	37168920000		
		37168920100		
	F018090	37180900000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		37180900100		
<b>LS2070ESTF</b>	F016891	37168910000		
		37168910100		
<b>LS2070ESTF.1</b>	F023772	37237720000		
<b>LS2072E</b>	F022590	37225900000		
<b>LS2072EF.1</b>	F023773	37237730000		
		37237730100		
<b>LS2075ESTTK</b>	F018384	37183840000		
		37183840100		
<b>LS2080</b>	F016895	37168950000		
		37168950100		
		37168950200		
	F017004	37170040000		
		37170040100		
		37170040200		
<b>LS2080EST</b>	F016893	37168930000		
		37168930100		
<b>LS2080ESTIX</b>	F018091	37180910000		
		37180910100		
<b>LS2080ESTIXAUS</b>	F022302	37223020000		
<b>LS2080ESTUK</b>	F016894	37168940000		
		37168940100		
<b>LS240EU</b>	F028170	37281700000		
<b>LS2410</b>	F018471	37184710000		
<b>LS2410UK</b>	F018470	37184700000		
<b>LS2430</b>	F022214	37222140000		
<b>LS244</b>	F027216	37272160100		
<b>LS2450A</b>	F018466	37184660000		
<b>LS2450ST</b>	F018467	37184670000		
<b>LS2450UK</b>	F018468	37184680000		
<b>LS245EU</b>	F028177	37281770000		
<b>LS245SK</b>	F028490	37284900000		
<b>LS2480EST</b>	F018469	37184690000		
<b>LS248TEU</b>	F028178	37281780000		
		37281780100		
<b>LS248TXEU</b>	F028179	37281790000		
		37281790100		
<b>LS600</b>	F006340	37063400000		
<b>LS600S</b>	F016287	37162870000		
<b>LS600SP</b>	F016501	37165010000		
<b>LS600TK</b>	F023493	37234930000		
		37234930100		
<b>LS601</b>	F005657	37056570000		
		55056570000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>LS601A</b>	F012164	37121640000		
<b>LS601P</b>	F006286	37062860000		
<b>LS601SK</b>	F007598	37075980000		
		37075980100		
<b>LS601U</b>	F010849	37108490000		
<b>LS601UK-GB</b>	F006659	37066590100		
<b>LS602A</b>	F014179	37141790000		
<b>LS602TK</b>	F012078	37120780000		
		37120780100		
		37120780200		
<b>LS603</b>	F005658	37056580000		
	F005811	37058110000		
	F005812	37058120000		
<b>LS603A</b>	F006750	37067500000		
		55067500000		
<b>LS603AG</b>	F008370	37083700000		
<b>LS603AUS</b>	F016509	37165090000		
<b>LS603CH</b>	F013568	37135680000		
<b>LS603EX</b>	F008368	37083680000		
<b>LS603EX115V</b>	F008369	37083690000		
<b>LS603NA</b>	F006751	37067510000		
<b>LS603NL</b>	F006625	37066250000		
<b>LS603UK-GB</b>	F006173	37061730100		
<b>LS603XA</b>	F006752	37067520000		
		55067520000		
<b>LS603XAAUS</b>	F016696	37166960000		
<b>LS603XAAUS.1</b>	F017691	37176910000		
<b>LS604NL</b>	F007771	37077710000		
<b>LS605</b>	F005659	37056590000		
<b>LS605ST</b>	F006749	37067490000		
		55067490000		
<b>LS605STNX</b>	F014344	37143440000		
<b>LS605STSK.1</b>	F017652	37176520000		
<b>LS605STU</b>	F010850	37108500000		
<b>LS605TK</b>	F012089	37120890000		
		37120890100		
		37120890200		
<b>LS605UK-GB</b>	F006174	37061740100		
<b>LS609</b>	F005794	03057940100		
		03057940200		
		37057940100		
		55057940000		
<b>LS609NL</b>	F006626	37066260000		
<b>LS609ST</b>	F005794	37057940100		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

LS609STTK	F012093	37120930000		
		37120930100		
		37120930200		
LS609UK-GB	F006175	37061750100		
LS6110	F006640	37066400000		
LS612ST	F008118	37081180000		
LS612ST/2		DUM0209110		
LS612ST/2UK		DUM0209111		
LS612STNL	F008120	37081200000		
LS612STUK	F008119	37081190000		
LS620TK	F023494	37234940000		
		37234940200		
LS6231	F006641	37066410000		
LS6233	F006642	37066420000		
LS6235	F006643	37066430000		
LS630115-60EX	F023504	37235040100		
LS6435	F006644	37066440000		
LS6439	F006645	37066450000		
LS66/G	F006341	37063410000		
LS660GST	F013437	37134370000		
LS68/S	F006342	37063420000		
LS680	F013440	37134400000		
LSA2060ST	F022540	37225400000		
LSA2060STIX	F022541	37225410000		
LSA2070EST	F022544	37225440000		
LSA2070ESTIX	F022542	37225420000		
LSA2080DSTI	F022580	37225800000		
LSA2080DSTIIX	F022581	37225810000		
LSA2080EST	F022545	37225450000		
LSA2080ESTIX	F022543	37225430000		
LSE610EU	F023438	37234380100		
LSE610EU/B	F023438	37234380200		
LSE610FR	F025443	37254430000		
		37254430100		
LSE610IXEU	F024946	37249460000		
LSE610IXEU/B	F024946	37249460100		
LSE620AEU	F023440	37234400100		
LSE620AEU/B	F023440	37234400200		
LSE620FR	F023445	37234450100		
		37234450200		
LSE620TEU	F023447	37234470100		
		37234470200		
		37234470300		
LSE620TEU/B	F023447	37234470100		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		37234470200		
		37234470300		
<b>LSE620TIXEU</b>	F024947	37249470000		
		37249470100		
		37249470200		
<b>LSE620TIXEU/B</b>	F024947	37249470000		
		37249470100		
		37249470200		
<b>LSE620TK</b>	F023495	37234950100		
		37234950100		
<b>LSE620TK/B</b>	F023495	37234950200		
<b>LSE622FR</b>	F028298	37282980000		
<b>LSE730FR</b>	F023534	37235340100		
		37235340200		
<b>LSE730TTK</b>	F023496	37234960100		
<b>LSE731IXFR</b>	F024497	37244970000		
		37244970100		
<b>LSE732FR</b>	F023535	37235350100		
<b>LSE733FR</b>	F028299	37282990000		
		37282990000		
<b>LSE750TAUS</b>	F024959	37249590000		
<b>LSE750TIXAUS</b>	F023523	37235230100		
<b>LSI41</b>	F022263	37222630000		
<b>LSI45/50UK</b>	F018484	37184840000		
<b>LSI46</b>	F018485	37184850000		
<b>LSI48A</b>	F018486	37184860000		
<b>LSI61</b>	F016993	37169930000		
		37169930100		
		37169930200		
<b>LSI61A</b>	F017021	37170210000		
		37170210100		
		37170210200		
<b>LSI61AE</b>	F018488	37184880000		
<b>LSI61E</b>	F018487	37184870000		
<b>LSI61UK</b>	F018448	37184480000		
		37184480100		
<b>LSI61UK/1</b>	F025002	37250020000		
<b>LSI62</b>	F024990	37249900000		
<b>LSI62A</b>	F024971	37249710000		
<b>LSI64</b>	F024989	37249890000		
<b>LSI65</b>	F017830	37178300000		
		37178300100		
<b>LSI66</b>	F024970	37249700000		
<b>LSI66A</b>	F016994	37169940000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi



<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		37169940100		
<b>LSI675DUO</b>	F025180	37251800000		
		37251800100		
<b>LSI67A</b>	F018318	37183180000		
		37183180100		
<b>LSI67DUO</b>	F024991	37249910000		
<b>LSI68A</b>	F016995	37169950000		
		37169950100		
<b>LSI68AAAUK</b>	F025003	37250030000		
<b>LSI68AUK</b>	F018388	37183880000		
		37183880100		
<b>LSI68D</b>	F022557	37225570000		
<b>LSI68DUO</b>	F024979	37249790000		
<b>LST660</b>	F013452	37134520000		
		37134520100		
<b>LST660/1</b>		DUM0210101		
<b>LST660UK</b>	F016282	37162820000		
<b>LST665</b>	F016442	37164420000		
<b>LST670</b>	F013451	37134510000		
<b>LST670/1</b>		DUM0210108		
<b>LST670E</b>	F016264	37162640000		
<b>LST675E</b>	F016444	37164440000		
<b>LST680</b>	F013450	37134500000		
<b>LST680/1</b>		DUM0210103		
<b>LST680E</b>	F016265	37162650000		
		37162650100		
<b>LST680EUK</b>	F016284	37162840000		
		37162840100		
<b>LSV61</b>	F016753	37167530000		
		37167530100		
		37167530200		
		37167530300		
	F016928	37169280000		
		37169280100		
		37169280200		
		37169280300		
	F016930	37169300000		
		37169300100		
		37169300200		
		37169300300		
	F016931	37169310000		
		37169310100		
		37169310200		
		37169310300		

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>LSV615</b>	F016599	37165990000		
	F016600	37166000000		
	F016601	37166010000		
	F016754	37167540000		
<b>LSV615/1BK</b>	F024606	37246060000		
<b>LSV615/1BR</b>	F024607	37246070000		
<b>LSV615/1IX</b>	F024608	37246080000		
<b>LSV615/1OW</b>	F024609	37246090000		
<b>LSV615/1WH</b>	F024602	37246020000		
<b>LSV615IX</b>	F016602	37166020000		
<b>LSV615NEU</b>	F017013	37170130000		
		37170130100		
		37170130200		
		37170130300		
		37170130400		
	F017014	37170140000		
		37170140100		
		37170140200		
		37170140300		
	F017015	37170150000		
		37170150100		
		37170150200		
		37170150300		
	F017016	37170160000		
		37170160100		
		37170160200		
		37170160300		
	F017824	37178240000		
		37178240100		
		37178240200		
		37178240300		
<b>LSV615NEU/1</b>	F017013	37170130000		
		37170130100		
		37170130200		
		37170130300		
		37170130400		
	F017014	37170140000		
		37170140100		
		37170140200		
		37170140300		
	F017015	37170150000		
		37170150100		
		37170150200		
		37170150300		

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

	F017016	37170160000		
		37170160100		
		37170160200		
		37170160300		
	F017824	37178240000		
		37178240100		
		37178240200		
		37178240300		
<b>LSV61IX220/60</b>	F024092	37240920000		
<b>LSV62BK</b>	F024986	37249860000		
<b>LSV62BR</b>	F024987	37249870000		
<b>LSV62IX</b>	F024988	37249880000		
<b>LSV62WH</b>	F024985	37249850000		
<b>LSV635</b>	F017017	37170170200		
	F017018	37170180000		
		37170180100		
		37170180200		
	F017019	37170190000		
		37170190100		
		37170190200		
		37170190300		
	F017020	37170200000		
		37170200100		
		37170200200		
		37170200300		
<b>LSV635/1BK</b>	F024610	37246100000		
<b>LSV635/1BR</b>	F024611	37246110000		
<b>LSV635/1IX</b>	F024612	37246120000		
<b>LSV635/1WH</b>	F024603	37246030000		
<b>LSV66</b>	F016810	37168100000		
	F016932	37169320000		
		37169320100		
	F016934	37169340000		
		37169340100		
<b>LSV66ABK</b>	F024981	37249810000		
<b>LSV66AIX</b>	F024982	37249820000		
<b>LSV66AWH</b>	F024980	37249800000		
<b>LSV66BKUK</b>	F021633	37216330000		
		37216330100		
<b>LSV66BKUK/1</b>	F024996	37249960000		
<b>LSV66BRUK/1</b>	F024997	37249970000		
<b>LSV66FR</b>	F017847	37178470000		
		37178470100		
	F017848	37178480000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ▾		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		37178480100		
	F017849	37178490000		
		37178490100		
	F017850	37178500000		
		37178500100		
<b>LSV66IXUK/1</b>	F024998	37249980000		
<b>LSV66RAN</b>	F023539	37235390000		
<b>LSV66RANFR</b>	F022555	37225550000		
<b>LSV66RANNEW</b>	F024983	37249830000		
<b>LSV66ROW</b>	F023540	37235400000		
<b>LSV66ROWFR</b>	F022556	37225560000		
<b>LSV66ROWNEW</b>	F024984	37249840000		
<b>LSV66RUKAN</b>	F018489	37184890000		
<b>LSV66RUKGN</b>	F018490	37184900000		
<b>LSV66UK</b>	F018385	37183850000		
		37183850100		
	F018386	37183860000		
		37183860100		
	F018387	37183870000		
		37183870100		
<b>LSV66WHUK/1</b>	F024999	37249990000		
<b>LSV67A</b>	F016929	37169290000		
		37169290100		
	F016935	37169350000		
		37169350100		
<b>LSV67ABR</b>	F018426	37184260000		
		37184260100		
<b>LSV67AIX</b>	F017829	37178290000		
		37178290100		
<b>LSV67AIX/1</b>	F025113	37251130000		
<b>LSV67AIX115-60/1</b>	F025149	37251490000		
<b>LSV67AIX115V</b>	F018452	37184520000		
		37184520100		
<b>LSV67BKFR</b>	F024968	37249680000		
<b>LSV67BRFR</b>	F024964	37249640000		
<b>LSV67IXFR</b>	F024969	37249690000		
<b>LSV67RANFR</b>	F024966	37249660000		
<b>LSV67ROWFR</b>	F024965	37249650000		
<b>LSV67WHFR</b>	F024967	37249670000		
<b>LSV68AIX</b>	F016933	37169330000		
		37169330100		
<b>LSV68DIX</b>	F022558	37225580000		
<b>LSV68DUOIX</b>	F024978	37249780000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>LV12-133</b>	F006717	37067170000		
		55067170000		
	F006718	37067180000		
		55067180000		
<b>LV12-442</b>	F013447	37134470000		
	F013448	37134480000		
<b>LV12-443</b>	F006719	37067190100		
		37067190200		
		55067190000		
	F006720	37067200100		
		37067200200		
		55067200000		
	F006721	37067210100		
		37067210200		
		55067210000		
<b>LV12-443AS</b>	F008371	37083710100		
		37083710200		
		55083710000		
	F008372	37083720100		
		37083720200		
		55083720000		
<b>LV12-443ASE</b>	F014196	37141960000		
	F014197	37141970000		
<b>LV12-443ED</b>	F014193	37141930000		
	F014194	37141940000		
	F014195	37141950000		
<b>LV12-454</b>	F016148	37161480000		
<b>LV12-563</b>	F006722	37067220100		
		55067220000		
	F006723	37067230100		
		55067230000		
	F006724	37067240100		
		55067240000		
<b>LV12-563AUS</b>	F012020	37120200000		
		55120200000		
	F012021	37120210000		
		55120210000		
	F012022	37120220000		
		55120220000		
<b>LV12-564</b>	F016147	37161470000		
<b>LV12-664</b>	F006727	37067270100		
		55067270000		
<b>LV12-664/1</b>		DUM0210104		
<b>LV12-664/2</b>		DUM0210105		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>LV12-764CH</b>	F014180	37141800000		
		37141800100		
<b>LV12-864</b>	F016449	37164490000		
		37164490100		
<b>LV460AALU</b>	F030380	37303800000		
<b>LV460ABK</b>	F030379	37303790000		
<b>LV460ABK.C</b>	F040640	64406400000		
<b>LV460ABK.C/HA</b>	F051487	64514870000		
<b>LV460AIX</b>	F030377	37303770000		
<b>LV460AIX.C</b>	F040641	64406410000		
<b>LV460AIX.C/HA</b>	F051488	64514880000		
<b>LV460AWH</b>	F030378	37303780000		
		37303780900		
<b>LV460AWH.C</b>	F040642	64406420000		
<b>LV460AWH.C/HA</b>	F049016	64490160000		
<b>LV460BK</b>	F030375	37303750000		
<b>LV460BK.C</b>	F040643	64406430000		
<b>LV460BK.C/HA</b>	F049014	64490140000		
<b>LV460IX</b>	F030372	37303720000		
<b>LV460IX.C</b>	F040644	64406440000		
<b>LV460IX.C/HA</b>	F049018	64490180000		
<b>LV460WH</b>	F030373	37303730000		
		37303730900		
<b>LV460WH.C</b>	F040645	64406450000		
<b>LV460WH.C/HA</b>	F049019	64490190000		
<b>LV465ABK.C/HA</b>	F060356	64603560000		
<b>LV465AIX.C/HA</b>	F060360	64603600000		
<b>LV465AWH.C/HA</b>	F061329	64613290000		
<b>LV465IX.C/HA</b>	F060689	64606890000		
<b>LV46AALU</b>	F026811	37268110000		
<b>LV46ABK</b>	F026807	37268070000		
<b>LV46AIX</b>	F026809	37268090000		
<b>LV46AOW</b>	F026810	37268100000		
<b>LV46AWH</b>	F026808	37268080000		
<b>LV46BK</b>	F026806	37268060000		
<b>LV46IX</b>	F026804	37268040000		
<b>LV46WH</b>	F026805	37268050000		
<b>LV62BK</b>	F026564	37265640000		
<b>LV62BKUK</b>	F027250	37272500000		
<b>LV62BRUK</b>	F027251	37272510000		
<b>LV62IX</b>	F026565	37265650000		
<b>LV62IXUK</b>	F027253	37272530000		
<b>LV62WH</b>	F026287	37262870000		
<b>LV62WHUK</b>	F027252	37272520000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>LV64ABK</b>	F026486	37264860100		
		37264860200		
<b>LV64AIX</b>	F026568	37265680100		
		37265680200		
<b>LV64ARAN</b>	F026566	37265660100		
<b>LV64AROW</b>	F026567	37265670100		
<b>LV64AWH</b>	F026487	37264870100		
		37264870200		
<b>LV64BK</b>	F026631	37266310000		
		37266310100		
<b>LV64IX</b>	F026847	37268470000		
		37268470100		
<b>LV64WH</b>	F026630	37266300000		
		37266300100		
<b>LV65AALU</b>	F026624	37266240000		
<b>LV65ABK</b>	F026627	37266270000		
<b>LV65AIX</b>	F026623	37266230000		
<b>LV65AOW</b>	F026625	37266250000		
<b>LV65AWH</b>	F026626	37266260000		
<b>LV66BKFR</b>	F028011	37280110000		
<b>LV66IXFR</b>	F028012	37280120000		
<b>LV66WHFR</b>	F028010	37280100000		
<b>LV67DUOALU</b>	F026629	37266290100		
		37266290200		
<b>LV67DUOAN</b>	F026569	37265690100		
		37265690200		
<b>LV67DUOIX</b>	F026492	37264920100		
		37264920200		
<b>LV67RAN</b>	F026628	37266280000		
		37266280100		
<b>LV67ROW</b>	F026876	37268760000		
		37268760100		
<b>LV68DIGITAL</b>	F028197	37281970000		
<b>LV68DUOIX</b>	F026383	37263830100		
		37263830100		
		37263830200		
		37263830200		
<b>LV68DUOIXUK</b>	F027255	37272550100		
		37272550100		
<b>LV8-42A</b>	F026933	37269330000		
<b>LV8-42I</b>	F026935	37269350000		
<b>LV8-42W</b>	F026934	37269340000		
<b>LVI12-411</b>	F017034	37170340000		
		37170340100		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

	F017035	37170350000		
		37170350100		
	F017036	37170360000		
		37170360100		
	F017037	37170370000		
		37170370100		
<b>LVTI12-411</b>	F017050	37170500000		
		37170500100		
<b>LVTI12-42</b>	F023482	37234820100		
		37234820200		
		37234820300		
<b>LVTI12-511</b>	F017051	37170510000		
		37170510100		
<b>LVTI12-52</b>	F023483	37234830100		
		37234830200		
		37234830300		
<b>LVTI12-55</b>	F029574	37295740000		
		37295740100		
<b>LVTI12-56</b>	F042060	37420600000		
		37420600100		
<b>LVTI12-62</b>	F023484	37234840100		
		37234840200		
<b>LVTI12-621</b>	F017052	37170520000		
		37170520100		
<b>LVTI12-66</b>	F029575	37295750000		
<b>LVTI12-67</b>	F033955	37339550000		51114...
		37339550100		51114...
		37339550200		51114...
<b>LVTI12-72</b>	F028311	37283110000		
<b>LVTI8-611</b>	F018476	37184760000		
<b>LVX9-44AN</b>	F030383	37303830000		
<b>LVX9-44IX</b>	F030385	37303850000		
		37303850100		
<b>LVX9-44IX.C</b>	F040665	64406650000		
<b>LVX9-44WH</b>	F030384	37303840000		
<b>PSG6.1(IX)</b>	F022298	37222980000		
<b>RDW1217</b>	F007265	37072650000		
<b>RDW1217G</b>	F011951	37119510000		
<b>RDW1221</b>	F021811	37218110000		
<b>RDW1221F</b>	F021812	37218120000		
<b>RDW1238D</b>	F007266	37072660100		
<b>RDW1241F</b>	F021831	37218310000		
<b>S-LS65SA.2</b>	F014758	37147580000		
<b>S-LS66SUK</b>	F007466	37074660000		

[www.AGDtechnik.pl](http://www.AGDtechnik.pl)

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool  
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi



<b>Kod części:</b>	C00041184 482000026440	<b>Producent:</b>	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		<b>Szybkie wyszukiwanie :</b>	klawisze ctrl+f na klawiaturze

<b>S-LS67ESA</b>	F006522	37065220000		
		55065220000		
<b>S-LS67ESA/1</b>		DUM0210106		
<b>S-LS67ESA/2</b>		DUM0210107		
<b>SF200</b>	F018441	37184410000		
		37184410100		
		37184410200		
<b>SF200/1</b>	F018441	37184410000		
		37184410100		
		37184410200		
<b>SLS65SA</b>	F008373	37083730100		
<b>SLS65SA/1</b>		DUM0210112		
<b>SLS66ES</b>	F006521	37065210000		
		55065210000		
<b>VOG914-1</b>	F011603	37116030000		
	F011604	37116040000		
	F011605	37116050000		
	F011606	37116060000		