

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

model	Kod handlowy	kod handlowy	Od S/N	Do S/N
AFE1B16	F101054	61010540100		
AFE1B16X	F101053	61010530100		
		61010530200		
AIC3C26C	F101385	61013850200		
DFG2635EU	F061938	36619380000		
		36619380900		
DIFP48	F060686	37606860000		
		37606860900		
		37606861000		
ELTB4B019EU	F082995	36829950100		
		36829950200		
		36829951500		
		36829951600		
		36829951700		
		36829953500		
		36829953600		
		36829953700		
ELTB6M124EU	F082896	36828960100		
		36828960200		
		36828960300		
		36828961300		
		36828961400		
ELTF11M121CEU	F082884	36828840100		
		36828840200		
		36828840300		
		36828840400		
		36828840500		
		36828841300		
		36828841400		
		36828841500		
ELTF11M121CLEU	F086438	36864380100		
		36864380200		
		36864380300		
		36864381300		
		36864381400		
		36864381500		
ELTF8B019EU	F089993	36899930100		
FDAB10110P	F104418	61044180100		
		61044180200		
FDAL11010P	F084863	36848630000		
		36848632500		
		36848632600		
FDAL28P	F076988	36769880000		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

FDDSN11010K	F086029	36860290100		
		36860292500		
		36860292600		
FDDSN11010P	F086114	36861140100		
		36861142500		
		36861142600		
FDEB10010P	F082755	36827550100		
		36827552500		
		36827552600		
		36827553500		
		36827553600		
FDEB31010G	F082745	36827450100		
		36827452500		
		36827452600		
		36827453500		
FDEB31010P	F082744	36827440100		
FDEF33121G	F082719	36827190100		
FDEF33121P	F082718	36827180100		
FDEF33121V	F082720	36827200100		
FDEL31010G	F082714	36827140100		
		36827142500		
FDEL31010P	F082788	36827880100		
		36827882500		
DFD780A	F054454	37544540100		
		37544540200		
DFD780G	F054452	37544520100		
		37544520200		
DFD780K	F058588	37585880000		
DFD780P	F054451	37544510100		
		37544510200		
DFD780PR	F067216	36672160000		
		36672160900		
DFD780X	F054453	37544530200		
DFD784A.R	F063330	36633300000		
		36633300900		
DFD784G.R	F063327	36633270000		
		36633270900		
DFD784K.R	F063661	36636610000		
		36636610900		
DFD784X.R	F063331	36633310000		
		36633310900		
FDFA011011G	F090076	36900760100		
		36900760200		
FDFA032121K	F094034	36940340100		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		36940340200		
FDFAO32121X	F094035	36940350100		
		36940350200		
FDJET33121G	F086314	36863140100		
		36863140200		
		36863141300		
		36863141400		
FDJET33121K	F087362	36873620100		
		36873621300		
		36873621400		
FDJET33121P	F086275	36862750100		
		36862751300		
		36862751400		
FDJET33121V	F086313	36863130100		
		36863130200		
		36863131300		
		36863131400		
FDJEX11011G	F086240	36862400100		
		36862402500		
		36862402600		
		36862402700		
FDJEX11011K	F086276	36862760100		
		36862762500		
		36862762600		
		36862762700		
FDJEX11011P	F086239	36862390100		
		36862392500		
		36862392600		
		36862392700		
FDJF31111G	F082717	36827170100		
FDJF31111K	F082716	36827160100		
FDJF31111P	F082715	36827150100		
FDJGREEN4413	F087363	36873630100		
FDJGREEN44131P	F087363	36873630100		
FDJL11010G	F082713	36827130100		
		36827132500		
		36827132600		
		36827133500		
		36827133600		
FDJL11010P	F082712	36827120100		
FDJSM31011G	F086031	36860310100		
		36860312500		
		36860312600		
FDJSM31011P	F086030	36860300100		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		36860302500		
FDFSM31011SB	F086033	36860330100		
		36860332500		
		36860332600		
FDFSM31111G	F086379	36863790100		
		36863790200		
FDFSM31111P	F086378	36863780100		
		36863780200		
		36863781300		
		36863781400		
FDFSM33121P	F102503	61025030100		
FDIS11210P	F087006	36870060100		
FDL570A	F054449	37544490000		
FDL570A.R	F064670	36646700000		
		36646700900		
FDL570G	F054447	37544470000		
FDL570G.R	F063944	36639440000		
		36639440900		
		36639441000		
FDL570P	F054446	37544460000		
FDL570P.R	F056397	36563970000		
		36563970900		
		36563971000		
FDL570X	F054450	37544500000		
FDL570X.R	F064671	36646710000		
		36646710900		
		36646711000		
FDLET31020K	F086047	36860470100		
		36860470200		
		36860471300		
FDLET31120G	F086040	36860400100		
		36860400200		
		36860401300		
		36860401400		
FDLET31120P	F086039	36860390100		
		36860390200		
		36860391300		
FDM550P	F054445	37544450000		
FDM550P.R	F056396	36563960000		
		36563960900		
		36563961000		
FDM554P	F063569	37635690000		
FDM554P.R	F064674	36646740000		
		36646740900		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

FDPF481G	F074339	36743390100		
FDPF481P	F074338	36743380100		
FDPF481X	F074341	36743410100		
FDW613E6PA+	F105622	61056220100		
FDYB10011G	F086113	36861130100		
		36861132500		
		36861132600		
		36861132700		
FDYB11011P	F082756	36827560100		
		36827562500		
		36827562600		
		36827562700		
FDYF11011G	F082748	36827480100		
		36827482500		
FDYF11011K	F082752	36827520100		
		36827522500		
FDYF11011P	F082746	36827460100		
		36827462500		
GBE1B19B	F101050	61010500100		
GBE1B19X	F101051	61010510100		
GCIC3C26	F102694	61026940100		
		61026940200		
GIC3C26	F101384	61013840100		
GIE2B16	F101383	61013830100		
GIE2B19	F100398	61003980100		
GKIE2B19	F100397	61003970100		
		61003970200		
GRBE1B19X	F102495	61024950100		
GRIE2B19	F102496	61024960100		
HAFC2B+26SVU	F105561	61055610100		
HAFC2B+26SVUK	F105561	61055610100		
HAFC2B+26UK	F105564	61055640100		
HBC2B+26B	F105467	61054670100		
HBC2B19UK	F105223	61052230100		
HBC2B19X	F105225	61052250100		
HBC2B19XUK	F105224	61052240100		
HDB4B116EU	F086122	36861220100		
HDFC2B+26UK	F105463	61054630100		
HFC2B+26	F105455	61054550100		
HFC2B+26CUK	F105459	61054590100		
HFC2B+26X	F105461	61054610100		
HFC2B19	F105301	61053010100		
HFC2B19SV	F105303	61053030100		
HFC2B19SVUK	F105309	61053090100		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

HFC2B19UK	F105310	61053100100		
HFC2B19X	F105304	61053040100		
HFC34B10	F105464	61054640200		
HFC34B10X	F105462	61054620200		
HFC3B19	F105305	61053050100		
HFC3C24X	F105337	61053370100		
HFC3C26	F105456	61054560100		
HFC3C26CX	F105515	61055150100		
HFC3C26SV	F105335	61053350100		
HFC3C26X	F105336	61053360100		
HFED110P	F086479	36864792500		
		36864792600		
HIE2B19C	F105468	61054680100		
HLD8M126BEU	F101000	61010000100		
		61010000200		
HRFC3C24	F105334	61053340100		
HSB7M124BEU	F089403	36894030100		
		36894031400		
HSB7M124XEU	F089401	36894010100		
		36894011300		
LBF31TK/HA	F054957	37549570000		
LBF31TK/HA.R	F064114	36641140000		11231...
		36641140900		11231...
LBF42TK/HA.R	F069315	36693150900		11231...
		36693151000		11231...
		36693151100		11231...
		36693151200		11231...
LBF5149FR/HA	F054335	37543350000		
LBF5149FR/HA.R	F064722	36647220000		
		36647220900		
LBF517	F068904	36689040900		
		36689041000		
LBF51AIT/HA	F053159	37531590000		
LBF51AIT/HA.R	F064721	36647210000		
		36647210900		
		36647211000		
LBF51AUS	F062497	37624970000		
LBF51AUS.R	F064697	36646970000		
		36646970900		
LBF51EU/HA.R	F064389	36643890000		
		36643890100		
		36643890900		
		36643891000		
		36643891100		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

LBF51EX60HZ	F054485	37544850000		
LBF51EXR60HZ	F064690	36646900000		
		36646900900		
LBF51IT/HA	F050255	37502550000		
LBF51IT/HA.R	F064698	36646980000		
		36646980900		
LBF51XAUS	F057081	37570810000		
LBF51XAUS.R	F064692	36646920000		
		36646920900		
LBF520XTK/HA	F074660	36746600000		21201...
		36746600100		21201...
LBF52ATK/HA.R	F069677	36696770900		
LBF52TK/HA.R	F069676	36696760900		
LBF5IT/HA	F053158	37531580000		
LBF5IT/HA.R	F064699	36646990000		
		36646990900		
LDQ228ICE/HA	F049042	37490420000		
LDZ226AIXHA	F065897	37658970900		
		37658971000		
LFB3B010TK	F082923	36829230100		
		36829232500		
		36829232600		
		36829233500		
		36829233600		
LFB4M010TK	F084319	36843190100		
		36843192500		
		36843192600		
		36843193500		
LFB4M010XTK	F084320	36843200100		
		36843202500		
		36843202600		
		36843203500		
LFB51EU/HA	F054102	37541020000		
		37541020100		
LFB5B010EX	F085691	36856912500		
		36856912600		
		36856912700		
LFB5B010GBEX	F085338	36853382500		
		36853382600		
LFB5B010GBEXEX	F085339	36853392600		
LFB5B010XEX	F085690	36856902500		
		36856902600		
		36856902700		
LFB5B019AEU	F082784	36827840100		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		36827842500		
		36827842600		
		36827843500		
		36827843600		
LFB5B019BFR	F086164	36861640100		
		36861642500		
		36861642600		
		36861642700		
		36861642800		
LFB5B019EU	F082889	36828890100		
		36828890200		
		36828892500		
		36828892600		
		36828893500		
		36828893600		
		36828893700		
LFB5B019FR	F082954	36829540100		
		36829542500		
LFB5B019XEU	F082783	36827830100		
		36827832500		
		36827832600		
		36827833500		
		36827833600		
LFB5B019XFR	F082956	36829560100		
		36829562500		
		36829562600		
		36829562800		
LFB5M010TK	F084318	36843180100		
		36843182500		
		36843182600		
		36843183500		
LFB5M019AUS	F093168	36931680100		
LFB5M019BTK	F087766	36877660100		
		36877660200		
		36877663500		
		36877663600		
LFB5M019XAUS	F093169	36931690100		
		36931690200		
LFB5M019XTK	F082921	36829210100		
		36829212500		
		36829212600		
		36829213500		
LFC2B19	F105313	61053130100		
LFC2B19X	F105308	61053080100		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

LFC2B19XUK	F105312	61053120100		
LFC3C2660HZ	F105339	61053390100		
LFC3C26X	F105340	61053400100		
LFC3C26X60HZ	F105338	61053380100		
LFD11M121BEU	F082994	36829940200		
		36829940300		
		36829941300		
		36829941400		
		36829941500		
LFD11M121CXEU	F082965	36829650200		
		36829650300		
		36829651300		
		36829651500		
LFD11M121OCEU	F082935	36829350100		
LFD11M121OCXEU	F083128	36831280100		
		36831280200		
		36831280300		
		36831281300		
		36831281400		
		36831281500		
LFD11M132EU	F082936	36829360000		
		36829360100		
		36829360200		
		36829361300		
		36829361400		
LFD11M132OCIXEU	F087526	36875260100		
		36875261300		
		36875261400		
LFD11M132OCXEU	F082760	36827600000		
		36827600200		
		36827600300		
		36827600400		
		36827601300		
		36827601400		
LFF7146FR	F063259	37632590000		
LFF7146FR.R	F065259	36652590000		
		36652590900		
LFF7146XFR	F063260	37632600000		
LFF7146XFR.R	F065260	36652600000		
		36652600900		
		36652601000		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

LFF8114AGR	F065239	36652390000		
		36652390900		
LFF815EU/HA	F054105	37541050000		
		37541050100		
LFF815EU/HA.R	F064406	36644060000		
		36644060100		
		36644060900		
		36644061000		
LFF81AG	F054386	37543860000		
LFF8214EEU	F073618	36736180100		
LFF8214EFR	F074973	36749730000		
		36749730100		
LFF8214EU/HA	F062696	37626960000		
LFF8214EU/HA.R	F065254	36652540000		
		36652540900		
		36652541000		
LFF8214EXFR	F074976	36749760000		
		36749760100		
LFF8214EXIB	F073619	36736190100		
		36736190200		
LFF8214IT/HA	F062723	37627230000		
LFF8214IT/HA.R	F065249	36652490000		
		36652490900		
LFF8214XAG.R	F065240	36652400000		
		36652400900		
LFF8214XEU/HA	F062658	37626580000		
LFF8214XEU/HA.R	F065255	36652550000		
		36652550900		
		36652551000		
		36652551100		
LFF8214XIBHAR	F066771	36667710000		
		36667710900		
LFF8214XIT/HA	F063916	37639160000		
LFF8214XIT/HA.R	F065246	36652460000		
		36652460900		
LFF8243FR/HA	F055778	37557780000		
LFF8243FR/HA.R	F064719	36647190000		
		36647190900		
LFF8243XFR/HA	F055779	37557790000		
LFF8243XFR/HA.R	F064720	36647200000		
		36647200900		
LFF8246FR/HA	F054331	37543310000		
LFF8246FR/HA.R	F064725	36647250000		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		36647250900		
LFF8246XFR/HA	F055777	37557770000		
LFF8246XFR/HA.R	F064727	36647270000		
		36647270900		
LFF8251IT/HA	F053160	37531600000		
LFF8254EXR	F063951	36639510000		
		36639510900		
LFF8254XEX.R	F063950	36639500000		
		36639500900		
LFF825AIT/HA	F050263	37502630000		
LFF825AIT/HA.R	F064728	36647280000		
		36647280900		
LFF825EU/HA	F054106	37541060000		
LFF825EX	F054498	37544980000		
LFF825IT/HA	F050262	37502620000		
LFF825IT/HA.R	F064724	36647240000		
		36647240900		
LFF825XAG	F054387	37543870000		
LFF825XAUS.R	F065244	36652440000		
		36652440900		
		36652441000		
LFF825XEU/HA	F054103	37541030000		
LFF825XEX	F054501	37545010000		
LFF825XIT/HA	F053161	37531610000		
LFF825XIT/HA.R	F064402	36644020000		
		36644020900		
LFF8314BEU/HA	F062074	37620740000		
LFF8314BEUR	F066036	36660360000		
		36660360900		
LFF8B019EU	F085595	36855950100		
		36855952500		
		36855952600		
		36855952700		
LFF8B116FR	F089202	36892021300		
LFF8B116XFR	F089201	36892010100		
		36892011300		
		36892011400		
LFF8M019ATK	F084307	36843070100		
LFF8M019EU	F082862	36828620100		
		36828622500		
		36828622600		
		36828622700		
		36828623500		
		36828623600		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

LFF8M019XAG	F086117	36861172500		
		36861172600		
LFF8M019XEU	F082863	36828630100		
		36828632500		
		36828632700		
		36828633500		
		36828633600		
		36828633700		
LFF8M1137FR	F086116	36861160100		
LFF8M1137XEU	F082770	36827700100		
		36827700200		
		36827700300		
		36827700400		
		36827701300		
		36827701400		
LFF8M116CBEX	F085347	36853470100		
		36853470200		
		36853471300		
		36853471400		
LFF8M116CEX	F085345	36853450100		
		36853450200		
		36853451300		
		36853451400		
LFF8M116CXEX	F085346	36853460100		
		36853460200		
		36853461300		
		36853461400		
LFF8M116EU	F082868	36828680100		
		36828681300		
LFF8M116XEU	F082932	36829320100		
		36829321300		
		36829321400		
LFF8M116XTK	F084299	36842990100		
		36842990200		
		36842990300		
		36842991300		
LFF8M121BEU	F086063	36860630100		
		36860630200		
		36860631300		
		36860631400		
LFF8M121CDESK	F084306	36843060100		
		36843060200		
		36843060300		
		36843061300		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		36843061400		
LFF8M121CEU	F082926	36829260000		
		36829260100		
		36829260200		
		36829260300		
		36829261400		
		36829261500		
		36829261700		
LFF8M121CFR	F082847	36828470100		
		36828470200		
		36828471300		
		36828471400		
LFF8M121CSBEU	F086027	36860270100		
		36860270300		
		36860271300		
		36860271400		
LFF8M121CTK	F084316	36843160100		
LFF8M121CXDESK	F082960	36829600100		
		36829600200		
		36829600300		
		36829601300		
		36829601400		
LFF8M121CXEU	F082845	36828450100		
		36828450200		
		36828450300		
		36828450400		
		36828451400		
		36828451500		
		36828451600		
LFF8M121OCFR	F082931	36829310100		
		36829310200		
LFF8M121OCXEU	F082915	36829150100		
		36829150200		
		36829151300		
		36829151400		
LFF8M121TK	F087765	36877650100		
		36877651300		
LFF8M122AUS	F087335	36873350100		
		36873351300		
LFF8M122XAUS	F087336	36873360100		
		36873361300		
		36873361400		
LFF8M124EU	F100186	61001860100		
		61001860200		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

LFF8M124SBEU	F100226	61002260100		
LFF8M124XEU	F100185	61001850100		
		61001850200		
LFF8M132CAUS	F085876	36858760100		
		36858761300		
LFF8M132CXAUS	F085877	36858770100		
		36858771300		
LFF8M132EU	F082927	36829270100		
		36829270200		
		36829270400		
		36829271300		
LFF8M132FR	F082928	36829280000		
		36829280100		
		36829280200		
		36829281300		
		36829281400		
LFF8M132IXEU	F086052	36860520100		
		36860520200		
		36860520300		
		36860520400		
		36860521300		
		36860521400		
LFF8M132OAIT	F082772	36827720000		
		36827720100		
LFF8M132SBEU	F101001	61010010100		
LFF8M132XEU	F082773	36827730100		
LFF8M132XFR	F082916	36829160000		
		36829160100		
		36829160200		
		36829161300		
		36829161400		
		36829161500		
		36829161600		
LFK4B010TK	F102972	61029720100		
		61029720200		
		61029720300		
LFK4B010XTK	F102973	61029730100		
		61029730200		
		61029730300		
LFK6B+010TK	F102974	61029740100		
		61029740200		
		61029740300		
LFK6B+010XTK	F102975	61029750100		
		61029750300		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

LFK7B019AIT	F082786	36827860100		
		36827862500		
		36827862600		
		36827863500		
		36827863600		
LFK7M010GBXEX	F085340	36853402500		
		36853402600		
		36853402700		
LFK7M019EU	F084263	36842630100		
		36842630200		
		36842632500		
		36842632600		
		36842632700		
		36842632800		
LFK7M019EX	F085343	36853432500		
		36853432600		
		36853432700		
LFK7M019XEU	F082920	36829200100		
LFK7M019XEX	F085344	36853440100		
		36853442500		
		36853442600		
		36853442700		
LFK7M116EX60H Z	F085693	36856930100		
		36856931300		
		36856931400		
LFK7M116FR	F082917	36829170100		
		36829170200		
		36829171300		
		36829171400		
LFK7M116XEX60 HZ	F085692	36856920100		
		36856921300		
		36856924500		
LFK7M116XFR	F082918	36829180100		
		36829181300		
		36829181400		
LFK7M121FR	F089737	36897370100		
		36897371300		
LFK7M121OCEU	F082934	36829340100		
LFK7M121OCFR	F082774	36827740100		
LFK7M121XFR	F089736	36897360100		
		36897361300		
LFK7M121XIT	F082787	36827870100		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		36827870200		
		36827871300		
		36827871400		
LFK7M124AIT	F082782	36827820100		
		36827820200		
		36827821300		
		36827821400		
LFK7M124EU	F082779	36827790100		
LFK7M124FR	F082775	36827750100		
		36827750200		
		36827751300		
		36827751400		
LFK7M124IT	F082776	36827760100		
		36827760200		
		36827761300		
		36827761400		
LFK7M124XFR	F082919	36829190100		
		36829190200		
		36829191300		
		36829191400		
LFK7M126X	F104183	61041830100		
LFS114BK/HA	F050553	37505530000		
		37505530900		
		37505531000		
LFS114BKF/HA	F054397	37543970000		
		37543970900		
LFS114BUK	F054430	37544300000		
		37544300900		
		37544301000		
LFS114BUK.R	F081519	36815190000		
LFS114IX/HA	F050565	37505650000		
		37505650900		
		37505651000		
LFS114IXEX	F054919	37549190100		
		37549190900		
LFS114IXEX.R	F081441	36814410000		
LFS114IXF/HA	F054394	37543940000		
		37543940900		
		37543941000		
LFS114KUK	F054433	37544330000		
		37544330900		
LFS114WH/HA	F050566	37505660000		
		37505660900		
LFS114WHF/HA	F054395	37543950000		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		37543950900		
LFS114WUK	F054435	37544350000		
		37544350900		
		37544351000		
LFS114XUK	F054429	37544290000		
		37544290900		
		37544291000		
LFS115AIX/HA	F054889	37548890100		
		37548890900		
		37548891000		
LFS115AWH/HA	F054890	37548900100		
		37548900900		
LFS213TK/HA	F069319	37693190900		
LFS215ABK/HA	F050556	37505560000		
		37505560900		
LFS215AIX/HA	F050554	37505540000		
		37505540100		
		37505540900		
LFS215AIXEX	F054920	37549200100		
LFS215AIXTW	F072339	37723390900		
LFS215AWH/HA	F050555	37505550000		
LFS216ABK/HA	F054407	37544070000		
		37544070900		
LFS216AIX/HA	F054404	37544040000		
		37544040900		
LFS216AWH/HA	F054406	37544060000		
LFS216IXFR	F076141	37761410000		
LFS217ABK/HA	F050559	37505590000		
		37505590900		
LFS217AIX/HA	F050557	37505570000		
		37505570900		
LFS217AWH/HA	F050558	37505580000		
		37505580900		
LFS228ABK/HA	F054410	37544100000		
		37544100900		
LFS228AIX/HA	F054409	37544090000		
		37544090900		
LFS228AWH/HA	F054411	37544110000		
LFS+2164AIX	F074691	37746910000		
		37746910100		
LFS+2174ABK	F074683	37746830000		
		37746830100		
LFS+2174AIX	F074689	37746890000		
		37746890100		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

LFS+2174AWH	F074685	37746850000	
		37746850100	
LFS+2284ABK	F074687	37746870100	
LFS+2284AIX	F074681	37746810100	
LFS+2284AWH	F076142	37761420000	
LFT04UK/TA	F060715	37607150000	
		37607150900	
		37607151000	
		37607151100	
LFT114/HA	F046451	37464510000	11231...
		37464510900	11231...
		37464511000	11231...
LFT114/HA.R	F065731	36657310000	
		36657310900	
		36657311000	
LFT114A/HA	F052655	37526550000	
		37526550900	
LFT114UK	F049043	37490430100	
		37490430900	
		37490431000	
LFT114UK.R	F065759	36657590000	
		36657590900	
LFT116A/HA	F046452	37464520100	
		37464520200	
		37464520900	
		37464521000	
LFT116A/HA.R	F065732	36657320000	20122...
		36657320900	20122...
		36657321000	20122...
LFT116AEX	F049036	37490360000	
		37490360100	
		37490360900	
LFT116AFR	F076140	37761400000	
		37761400100	
LFT2167	F066714	37667140900	
LFT21677	F070265	37702650900	
		37702651000	
LFT216A/HA	F046453	37464530100	
		37464530200	
		37464530900	
		37464531000	
LFT216A/HA.R	F065733	36657330000	
		36657330900	
		36657331000	

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		36657331100		
LFT216AAUS	F057085	37570850000		
		37570850900		
LFT216ATW	F049037	37490370000		
		37490370900		
LFT216ATW.R	F081456	36814560000		
		36814560100		
LFT217A/HA	F054401	37544010000		
		37544010100		
		37544010900		
LFT217A/HA.R	F070587	36705870900		
		36705871000		
LFT2284AAG	F063915	37639150000		
LFT2284AAG.R	F070583	36705830000		11005...
		36705830900		11005...
		36705831000		11005...
		36705831100		11005...
LFT2284AUK	F073718	37737180000		
		37737180100		
LFT228A	F049038	37490380000		
LFT228A/HA	F046454	37464540200		
		37464540300		
		37464540900		
		37464541000		
LFT228A/HA.R	F065734	36657340000		
		36657340900		
		36657341000		
LFT228AAG	F049047	37490470000		
LFT228AUK	F049044	37490440000		
		37490440900		
		37490441000		
LFT2294A/HA	F062871	37628710000		
		37628710900		
		37628711000		
LFT2294A/HA.R	F070585	36705850900		
		36705851000		
		36705851100		
LFT229A/HA	F056890	37568900000		
		37568900100		
LFT4116AHA	F073330	37733300900		
LFT4287	F066715	37667150900		
		37667151000		
LFTA+2164A	F074838	37748380000		20108...
		37748380100		20108...

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

LFTA+2174A	F074840	37748400100	
		37748400200	
LFTA+2284A	F073742	37737420000	
		37737420100	
LFTA+2284A.R	F080120	36801200000	
LFTA+2294A	F073741	37737410000	
		37737410100	
LFTA+2294A.R	F076091	36760910000	
LFTA+42874.R	F080119	36801190000	
LFZ2274AAN/HA	F062874	37628740000	
LFZ2274AIX/HA	F062873	37628730000	
		37628730900	
LFZ227AAN/HA	F050561	37505610000	
LFZ227AIX/HA	F050560	37505600000	
		37505600900	
LFZ3284AIXEX	F063952	37639520000	
		37639520900	
LFZ328AIXEX	F057078	37570780000	
		37570780900	
LKF61EX	F054492	37544920000	
LKF61EX.R	F064686	36646860000	
		36646860900	
LKF710ATK/HA	F054958	37549580000	
LKF710ATK/HA.R	F064401	36644010000	
		36644010900	
LKF710EU/HA	F054109	37541090000	
LKF710EU/HA.R	F064405	36644050000	20101...
		36644050900	20101...
		36644051000	20101...
		36644051100	20101...
		36644051200	20101...
LKF710XEU/HA	F054108	37541080000	
LKF710XEU/HA.R	F064400	36644000000	
		36644000900	
		36644001000	
LKF7114AG.R	F065242	36652420000	
		36652420900	
LKF7114EFR	F074972	36749720100	
LKF7114EXFR	F074975	36749750100	
LKF7146FR/HA	F055775	37557750000	
LKF7146FR/HA.R	F064726	36647260000	
		36647260900	
LKF7146XFR/HA	F054333	37543330000	
LKF7146XFR/HA.	F064700	36647000000	

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

R			
		36647000900	
LKF7148FR/HA	F054334	37543340100	
LKF7148FR/HA.R	F064701	36647010000	
		36647010900	
		36647011000	
LKF7148XFR/HA	F055776	37557760000	
LKF7148XFR/HA.R	F064403	36644030000	
R		36644030900	
		36644031000	
LKF71AG	F054385	37543850000	
LKF71IT/HA	F050256	37502560100	
LKF71IT/HA.R	F064404	36644040000	
		36644040900	
		36644041000	
LKF7204EX60HZ.R	F065257	36652570000	
		36652570900	
LKF720ATK/HA	F074658	36746580000	
LKF720AUS	F057082	37570820000	
LKF720AUS.R	F064693	36646930000	
		36646930900	
LKF720EX	F054495	37544950000	
LKF720EX.R	F064691	36646910000	
		36646910900	
LKF720EX60HZ	F056461	37564610000	
LKF720TKHA	F074659	36746590000	
LKF720X AUS.R	F064696	36646960000	
		36646960900	
LKF720XAUS	F057083	37570830000	
LKF720XEX	F054496	37544960000	
LKF720XEX.R	F064687	36646870000	
		36646870900	
LKF72AIT/HA	F050257	37502570000	
		37502570100	
LKF72AIT/HA.R	F064392	36643920000	
		36643920900	
		36643921000	
LLD8M121XEU	F083034	36830340100	
		36830340200	
		36830340300	
		36830341300	
LLD8M132XEU	F083036	36830360100	
LLK7M121OCXEU	F083027	36830270100	

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

LLK7M121XEU	F082903	36829030200		
		36829030300		
		36829031300		
LSB5B019BUK	F082909	36829090100		
		36829091500		
		36829091600		
		36829091700		
LSB5B019CBEU	F083028	36830280100		
		36830281500		
		36830281600		
		36830283500		
LSB5B019WUK	F082907	36829070100		
		36829071500		
		36829071600		
LSB5B019XEU	F082894	36828940100		
		36828941500		
		36828941600		
		36828943500		
LSB5B019XUK	F082908	36829080100		
		36829081500		
		36829081600		
LSB7B116XEU	F086139	36861390100		
LSB7M019CXEU	F083033	36830330100		
LSB7M019CXEX	F085802	36858021500		
		36858021600		
LSB7M116CXTW6 0HZ	F087649	36876490100		
		36876491300		
LSB7M116XEU	F083032	36830320100		
		36830320200		
		36830321300		
		36830321400		
		36830324500		
LSB7M121BEU	F083031	36830310100		
		36830310200		
		36830311300		
		36830311400		
LSB7M121WEU	F082899	36828990100		
		36828990200		
		36828991300		
		36828991400		
LSB7M121XEU	F082900	36829000100		
		36829000200		
		36829001300		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

		36829001400		
LTB4B019EU	F082892	36828920100		
		36828921500		
		36828921600		
		36828923500		
		36828923600		
LTB4B019UK	F082910	36829100100		
		36829101500		
		36829101600		
		36829101700		
LTB4B116EU	F086121	36861210100		
LTB4M116EU	F082996	36829960100		
		36829960200		
		36829961300		
LTB4M116UK	F082911	36829110100		
		36829110200		
		36829111300		
		36829114500		
LTB6B019CEU	F082895	36828950100		
		36828950200		
		36828951500		
		36828951600		
		36828953500		
		36828953600		
		36828953700		
LTB6M019AUS	F093170	36931700100		
		36931700200		
LTB6M019CEU	F083029	36830290100		
		36830291500		
		36830291600		
		36830293500		
LTB6M019EU	F083030	36830300100		
		36830300200		
		36830301500		
		36830301600		
		36830303500		
		36830303600		
		36830303700		
LTB6M116CEX60 HZ	F085773	36857730100		
		36857731300		
		36857734500		
LTB6M116CTW60 HZ	F087648	36876481300		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

LTB6M126UK	F102500	61025000100		
		61025000200		
LTF11B116EU	F089402	36894020100		
		36894021300		
		36894021400		
LTF11M1137CU	F083004	36830040100		
		36830040200		
		36830041300		
LTF11M1137CUK	F083004	36830040100		
		36830040200		
		36830041300		
LTF11M1137EU	F082875	36828750100		
		36828751300		
LTF11M1137LEU	F086441	36864410100		
		36864410300		
		36864411400		
		36864411500		
LTF11M116EU	F083005	36830050100		
		36830050200		
		36830050300		
		36830051300		
		36830051400		
		36830051500		
		36830051600		
LTF11M116OCEU	F083044	36830440100		
LTF11M121CUK	F083045	36830450100		
		36830450200		
		36830451300		
LTF11M121EU	F084804	36848040000		
		36848040100		
		36848041300		
		36848041400		
		36848041500		
LTF11M121OEU	F082886	36828860000		
		36828860100		
		36828860200		
		36828860300		
LTF11M121OLEU	F086439	36864390100		
		36864390300		
		36864391300		
		36864391400		
		36864391500		
LTF11M121OUK	F082906	36829060000		
		36829060100		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ▾		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

LTF11M1246CL	F102499	61024990100		
LTF11M1246CLUK	F102499	61024990100		
LTF11M126EU	F100201	61002010100		
		61002010200		
LTF11M132CEU	F083119	36831190100		
		36831190200		
		36831191400		
		36831191500		
LTF11M132CUK	F083002	36830020100		
		36830020200		
		36830021300		
		36830021400		
LTF8B019CEU	F083006	36830060100		
		36830060200		
		36830061500		
		36830061700		
		36830063500		
		36830063600		
		36830063700		
LTF8B019CEX	F085694	36856941500		
		36856941600		
		36856941700		
LTF8B019CUK	F082913	36829130100		
		36829131500		
		36829131600		
LTF8B019EU	F083024	36830240100		
		36830240200		
		36830241500		
LTF8B019UK	F082914	36829140100		
		36829141500		
		36829141600		
		36829141700		
LTF8B116EU	F086123	36861230200		
		36861230300		
		36861231300		
LTF8M121CUK	F082912	36829120000		
		36829120100		
		36829120200		
		36829121300		
		36829121400		
LTF8M124EU	F086125	36861250100		
		36861250200		
		36861251400		
		36861251500		

www.AGDtechnik.pl

AGDtechnik, ul. Emilii Plater 7A, 68-300 Lubsko tel. 609 687 028

Autoryzowany Serwis Ariston | Hotpoint | Indesit | Bauknecht | Polar | Whirlpool
Oficjalny dystrybutor części i akcesoriów AEG Electrolux Zanussi

Kod części:	C00257140 482000023046	Producent:	Indesit
Artykuł pasuje do poniższych urządzeń ↓		Szybkie wyszukiwanie :	klawisze ctrl+f na klawiaturze

LUF8M132XEU	F087365	36873650100		
		36873651300		
		36873651400		
PFK724B	F074247	37742470100		
PFK724X	F074246	37742460000		
		37742460100		
PFK724X.R	F081512	36815120000		
		36815120100		
PFK724XEX	F074244	37742440000		
RBC3B19X	F102510	61025100100		
RBC3C24X	F102683	61026830200		
RBO3C34X	F102680	61026800100		
		61026800200		
RBOEDITION50X	F102587	61025870100		
		61025870200		
		61025870300		
RCBC3C26X	F102506	61025060100		
		61025060200		
RCIC3C26	F102507	61025070100		
		61025070200		
RCIO3C34	F102603	61026030100		
		61026030200		
RFC3C24	F102689	61026890100		
		61026890200		
RFE2B19	F102691	61026910100		
RIC3C24X	F102681	61026810200		
RIE2C19	F102605	61026050100		
RIOEDITION50	F102588	61025880100		
		61025880200		
		61025880300		
RUC3C24X	F102690	61026900200		
RUO3C34X	F102688	61026880100		
		61026880200		
RUOEDITION50X	F102583	61025830100		
		61025830200		
		61025830300		